

Návod na použití - mini repro soustava

Hudební přehrávač

Dejte vypínač do polohy ON, LED indikátor se rozsvítí. Vložte do zařízení USB flash disk nebo TF kartu s odpovídajícími soubory ve formátu MP3 a přístroj začne automaticky přehrávat hudbu.

Výchozí režim

Poslední vložené zařízení bude přehráváno první. Například vložíte-li TF kartu, pokud je umístěn USB flash disk, začne přehrávač hrát hudbu z TF karty. Mezi USB flash diskem a TF kartou lze přepínat stisknutím tlačítka MODE.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze ovládat pomocí tlačítek >>| a |<<, stisknutím po delší dobu. Pokud chcete hlasitost zvýšit, podržte tlačítko >>|. Pokud chcete hlasitost snížit, podržte tlačítko |<<.

Výběr písně

Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu stiskněte tlačítko >>|, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko |<<. Pozastavit přehrávání můžete stisknutím tlačítka pauza >| |.

Externí audio vstup

Přístroj pohodlně přehraje hudbu ve formátu MP3 uloženém na počítači, mobilním telefonu, MP3 přehrávači a dalších multimediálních zařízeních. Jednoduše zařízení připojte pomocí LINE IN vstupu. Přepínat mezi TF kartou a vstupem můžete pomocí tlačítka MODE.

Externí audio výstup

Můžete připojit například klasická 3,5 mm „jack“ sluchátka na zadní straně přístroje na výstupu OUT.

Nabíjení baterie

Přístroj má vestavěnou lithiovou baterii. Při úplném vybití přístroje, může vyžadovat připojení pomocí USB kabelu do počítače a pomocí DV 5V do zásuvky. Berte prosím na vědomí, že výstupní napětí nabíječky nesmí překročit napětí 5V, jinak může dojít k poškození přístroje.

FM rádio

V zapnutém režimu přepnete do FM režimu stisknutím tlačítka MODE, následně stiskněte a podržte tlačítko >| |, zařízení automaticky naladí 30 stanic. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat pomocí tlačítek >>| a |<<.

Nahrávání

Vložte USB flash disk nebo TF kartu, stiskněte a podržte tlačítko REC. Pak můžete nahrávat zvuk na externí zařízení. Pokud jsou vloženy do zařízení USB flash disk a TF karta, přístroj bude automaticky nahrávat na USB flash disk.

Nahrávání rádia

Vložte USB flash disk nebo TF kartu a přepněte do režimu rádia pomocí stisknutí tlačítka MODE. Stiskněte a podržte tlačítko REC (LED dioda se rozblíká), pro ukončení nahrávání opětovně stiskněte a podržte tlačítko REC.

Přehrávání záznamu

V režimu nahrávání stiskněte REC a záznam se přehraje.

Mazání souborů

Zapněte přístroj, stiskněte a podržte tlačítko MODE, záznamy na USB flash disku a TF kartě budou smazány.