

Mini bluetooth reproduktor WS-232BT – návod

Popis



Nabíjení

Přístroj nabíjete pomocí přiloženého USB kabelu. Led indikátor svítí modře.

Zapnutí/vypnutí

Přesuňte tlačítko OFF/ON do polohy ON pro zapnutí přístroje. Přesunutím do polohy OFF jej vypnete.

Ovládání

„MODE“ – krátkým stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi režimy: Bluetooth, USB, SD karta, FM rádio, AUX.

„|«VOL-“ – dlouhým stiskem změna hlasitosti. Krátkým stiskem přepínání mezi písničkami nebo přepnutí na poslední FM stanici rádia. Krátkým stisknutím tlačítka „|«VOL-“, pro funkci samospouště (pouze pro mobilní telefonní systém společnosti Apple).

„»|VOL+“ – dlouhým stiskem změna hlasitosti. Krátkým stiskem přepínání mezi písničkami nebo přepnutí na další stanici rádia. Krátkým stisknutím tlačítka „»|VOL+“ pro funkci samospouště (pouze pro Android telefony).

„>||“ – Krátkým stiskem – tlačítko pauza. Dlouhým stiskem automatické vyhledávání FM stanic rádia. Příchozí hovor zvednete krátkým stisknutím tlačítka „>||“ a dlouhým stiskem zavěsíte. V režimu Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka „>||“ vytočíte poslední volané číslo.

Funkce samospouště

Stisknutím tlačítka „MODE“ v režimu Bluetooth přepnete do režimu časovače. Zapněte mobilní telefon s Bluetooth, vyhledejte "shutter" a klikněte na odkaz. V mobilním telefonu otevřete fotoaparát, stiskem tlačítka „|«VOL-“ nebo „»|VOL+“ lze fotit.

Poznámka: Android systém vyžaduje verzi 4.2.2, IOS vyžaduje 6.0 a výše, jiné verze nepodporuje.