

Návod kamera CAR DVR

Zprovoznění kamery:

Nejprve vložte do kamery paměťovou Micro SD kartu.

Zapojte kameru pomocí přiloženého kabelu do autozapalování.

Kameru zapnete dlouhým stiskem červeného tlačítka OK. Stejným tlačítkem jí i vypnete.

Nahrávání:

Krátkým stiskem červeného tlačítka OK začne kamera nahrávat záznam. Na obrazovce bude blikat červený puntík. Opětovným stiskem tohoto tlačítka nahrávání vypnete.

Fotografování:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu fotografování. Tlačítkem OK pořídte fotografie.

Zvukový záznam:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu zvukového záznamu. Tlačítkem OK pořídte záznam a opětovným stiskem jej vypněte.

Nastavení:

Tlačítkem MENU se dostanete do nastavení videa. Stisknutím tlačítka MENU podruhé se dostanete do systémového nastavení.

Šípkami nahoru a dolů se pohybujte v menu. Stisknutím tlačítka OK se dostanete do nastavení jednotlivých parametrů. Šípkami se zase můžete pohybovat nahoru a dolů v seznamu a tlačítkem OK potvrdíte výběr.

Příklad: Nastavení jazyka

Stiskněte tlačítko Menu, stiskněte ho ještě jednou. Dále stiskněte šipku dolů (tlačítko úplně vpravo) –dostanete se na položku Jazyk (Language). Stiskněte tlačítko OK. Šípkami se přesuňte na požadovaný jazyk (např. CZECH) a stiskněte OK pro potvrzení. Opětovným stiskem tlačítka Menu se dostanete zpět do režimu nahrávání.

Obdobně nastavíte i jiné parametry.

Přehrávání videa:

Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi jednotlivými režimy (nahrávání, fotografování, zvukový záznam a přehrávání. Pokud jste v režimu nahrávání, stiskněte 3 x tlačítko MODE.

Šípkami můžete procházet mezi jednotlivými videi a fotografiemi. Stiskem tlačítka OK záznam přehrajete.

Stiskem tlačítka MENU v režimu přehrávání lze upravit další nastavení týkající se konkrétního záznamu. Například smazání videa.