

# NÁVOD radio CMIK MK-1066

## Význam tlačítek



1. SD SLOT
2. USB SLOT
3. AUX SLOT
4. Tlačítko stiskněte do polohy ON pouze v případě, když budete radio napájet pomocí dobíjecí baterie
5. DC 4.5V SLOT
6. LED indikátor baterie
7. LADĚNÍ FREKVENCÍ
8. ON/OFF radia
9. Nastavení hlasitosti



10. ON/OFF LED svítilny
11. Přepnutí skladby do předu
12. PLAY/STOP
13. Přepínání skladby zpět
14. Spustit znovu
15. EQ
16. LED svítilna
17. Anténa

## Zapnutí

1. Radio musíte dostat pod elektrické napětí. Je již na Vás, jaký způsob si vyberete –
  - a. AC kabel do zásuvky
  - b. Baterie (není součástí balení)
    - i. Pokud by jste si vybrali způsob baterie, je potřeba stlačit tlačítko (na pravém boku) pro zapnutí této funkce, do polohy ON
2. Radio spustíte kolečkem s názvem BAND FUNCTION
3. Dejte anténu radia do polohy, kdy bude přijímán signál
4. Kolečko dejte do pozice MP3
5. Radio je nyní zapnuté a můžete přejít na ladění stanic

## Ladění FM stanic

1. Stanice FM ladíte pomocí kolečka s názvem Tuning
  - a. FM 105 – radio IMPULS
  - b. FM 98 – radio Frekvence 1
  - c. FM 101, ...
2. Jelikož je to analogové radio, nelze nastavit každá stanice pod jednotnou číslici
3. Stanice musíte přepínat pomocí kolečka s názvem Tuning

## USB/SD slot

1. Pokud se rozhodnete, že chcete poslouchat svou hudbu, stačí pouze do USB nebo SD slotu vložit příslušné zařízení
2. Po vložení a načtení zařízení hudbu přepínáte pomocí tlačítek v horní části radia

## LED svítilna

1. Zapnutí LED svítilny pomocí tlačítko ON/OFF pro zapnutí svítilny
2. \*na obrázku pod číslem 16

## Hlasitost

1. Hlasitost zvyšujete/snižujete pomocí kolečka VOLUME