

Sada 3 cestovních kufrů

Nastavení zámku

1. Stiskněte a držte drobné tlačítko po pravé straně, dokud nenastavíte zvolenou číselnou kombinaci.
2. Otáčením koleček s číslicemi vyberte kombinaci, která se Vám bude vyhovovat.
3. Jakmile máte svou kombinaci zvolenou, můžete pustit tlačítko na pravé straně.

Kufr má z výroby nastavenou číselnou kombinaci „000“. Číselnou kombinaci můžete zvolit, kolikrát chcete.

Zamknutí kufru

1. Kufr zavřete pomocí zipu, tak aby se jezdcé sešli přesně uprostřed drážek zámku.
2. Po levé straně zámku uvolníte západky a zasunete jezdcé do drážek. Pusťte západky a případně jezdcé přidržte, aby západky prošly oběma oky.
3. Zvolte libovolná čísla na zámku, abyste kufr uzamkli.

Odemkněte kufr

1. Na číselníku zvolte svou číselnou kombinaci.
2. Uvolněte západku a jezdcé se ze zámku uvolní. Pokud se neuvolní, vysuňte je manuálně.

Čištění

Nepoužívejte ředidla ani chemické čisticí prostředky. Lehčí znečištění otřete vlhkým hadříkem. Odolné skvrny odstraňte pomocí vody a jemného čisticího prostředku.