

Bluetooth handsfree na stínítko do auta

- Bluetooth handsfree na stínítko je ideálním společníkem pro pohodlné a bezpečné telefonování na cestách bez pokut.
- Handsfree tohoto typu se umísťuje na sluneční clonu v interiéru vozidla – toto řešení skýtá mnoho výhod. Necloní při výhledu z vozidla, zároveň je blízko hlavy řidiče pro perfektní kvalitu hovoru.
- HandsFree podporuje funkci Multipoint, umí být zároveň spojeno se dvěma telefony najednou.

Popis produktu



- 1 - Mikrofon
- 2 - Indikátor
- 3 - Multifunkční tlačítko
- 4 - Ukončení
- 5 - Snížit hlasitost
- 6 - Zapnuto / Vypnuto
- 7 - Zvýšit hlasitost
- 8 – Reproduktor

Nabíjení

1. Zapojte napájecí kabel konektorem micro USB do Hands Free zařízení (na spodní straně přístroje) a druhý konektor do nabíječky (autonabíječka je součástí dodávky). Také můžete využít USB kabel a zapojit jej do USB adaptéru, který využíváte k mobilnímu telefonu.
2. Indikátor stále rychle bliká (dvakrát za sekundu), je-li baterie vybitá. Okamžitě baterii nabijte, prodloužíte její životnost.
3. Jestliže je baterie plně nabitá (po 2-3 hodinách nabíjení), indikátor zhasne a zařízení se vypne, odpojte nabíječku.
4. DOPORUČENÍ: před prvním použitím doporučujeme tzv. naformátovat baterii uvnitř zařízení. Formát provedete tím, že zařízení nabijete po dobu 8 hodin (např. přes noc). Poté můžete zařízení nabíjet dle kroku 3.)

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí:

1. Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 3 sekund
2. HandsFree se zapne s hlasovým doprovodem "POWER ON"
3. Indikátor modře zabliká
4. Zařízení se přepne do režimu párování - Hlasově Vás na to upozorní "Bluetooth mode a následně začne Indikátor blikat
5. HandsFree se automaticky připojí na naposledy spárovaný mobil.

Vypnutí:

1. stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 3 sekund
2. HandsFree se vypne.

Párování HandsFree s mobilním telefonem

Před prvním použitím HandsFree jej musíte spárovat s požadovaným mobilním telefonem, pomocí bluetooth.

- Přiložte mobilní telefon k Hands Free blíže, než na 1 metr
- Zapněte Handsfree a vyčkejte dokud se neozve "Bluetooth mode" (3) Pokud již byl mobilní telefon párován zařízení se s ním automaticky spojí (poznáte, podle toho, že se ozve zvuk "ding-dong")
- Pokud párujete zařízení poprvé aktivujte v mobilu funkci bluetooth a mobil zahájí vyhledávání bluetooth zařízení
- Vyberte zařízení
- Zařízení vydá zvuk "Ding dong" a dle toho je párování dokončeno

Poznámka:

Pokud nedojde k úspěšnému párování do 3 minut, Hands Free se automaticky vypne. Provedte poté kroky ke párování opětovně podle výše uvedených pokynů.

Zrušení párování HandsFree s mobilem

- V nastavení mobilního telefonu, zvolte položku Zrušit připojení (Odpojit zařízení, Odstranit spárované zařízení,... záleží na typu operační systému)
- HandsFree automaticky přejde do režimu párování (Indikátor bude modře blikat)
- Hands Free je připraven spárovat se s jiným mobilním telefonem

Použití Hands Free:

- *Přijem hovoru:*
Pokud mobilní telefon zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do Hands Free, krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor je přijat.
- *Ukončení hovoru:*
Během hovoru krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) hovor bude ukončen.
- *Odmítnutí hovoru:*
Pokud mobilní telefon zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do Hands Free. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte Multifunkční tlačítko (3) po dobu 3 sekund a hovor bude odmítnut.
- *Volání na poslední telefonní číslo:*
Potřebujete-li opakovat hovor na poslední připojené telefonní číslo, stiskněte Multifunkční tlačítko (3) po dobu 3 sekund a přístroj automaticky vytočí telefonní číslo posledního hovoru.

Přenos hovoru na mobilní telefon

A) Z HandsFree do mobilu:

Je-li HandsFree v režimu hovor, krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor bude přeměrován z HandsFree do mobilu.

B) Z mobilu do Handsfree:

Krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor bude přeměrován z mobilního telefonu do HandsFree.

Nastavení hlasitosti

Je-li HandsFree v režimu hovor, stiskněte opakovaně Snížit hlasitost (5) nebo Zvýšit hlasitost (7) dokud nebude hlasitost nastavena dle potřeby.

