

Bezdrátová sluchátka s kočičíma ušima černé

Multifunkční sluchátka jsou kombinací bezdrátových sluchátek, čtecí kartou MP3 a FM rádiem. Tento produkt je ideální pro bezdrátové poslech vašich oblíbených mp3 skladeb z telefonu, hudby z rádia nebo audioknih přehrávaných z karty micro SD.

Parametry

- Verze Bluetooth: 5.0
- Dosah Bluetooth: 10 m
- Kapacita baterie: 400mAh
- Pohotovostní čas: přibližně 120 hodin
- Doba hovoru / hudby: 9 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Vstup: DC 5V / 200mA
- Redukce šumu: CVC6.0
- Protokoly: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, aptX



- Podpora paměťových karet až do 32 GB

Popis prvků na levém sluchátku

- Slot na micro SD kartu
- Tlačítko přijetí hovoru / pauza / přerábání (slouží i pro vypnutí světel popř. zavěšení - zmáčknout 3x rychle)
- Tlačítko vypnutí a přepínání módů (při dvojitém stisku slouží pro přepnutí jazyka Angličtina / Čínština)
- Nabíjecí micro USB konektor
- Jack 3,5mm konektor
- Mikrofon
- 1. tlačítko posouvání skladby (při dlouhém stisku úprava hlasitosti)
- 2. tlačítko posouvání skladby (při dlouhém stisku úprava hlasitosti)

Párování sluchátek pomocí bluetooth

- Mobil a sluchátka mějte poblíž
- Zapněte sluchátka stiskem zapínacího tlačítka na 5 vteřin, dokud se neozve "Power on"
- Na mobilním zařízení zapněte funkci bluetooth, vyhledejte zařízení B39 a spárujte ho
- Při dalším zapnutí bude párování automatické
- Spárování potvrdí hlas "Connected"
- Při neúspěšném párování se sluchátka po 2 minutách vypnou
- V případě, že budou sluchátka dlouho bez signálu, vypnou se po 5 minutách

Mód TF/SD karty nebo režim rádia

- Pomocí tlačítka M se přepněte do režimu TF mode (hlas upozorní na "TF mode") a začne se automaticky přehrávat hudba z vaší SD karty.
- Pomocí tlačítka M se přepněte do režimu rádia (hlas upozorní na "Radio mode") a začne se automaticky přehrávat hudba z nalezených hudebních stanic. Přeladíte je tlačítky pro posun hudby.
- (Model B39 není s rádodem kompatibilní)

Aux mód

- Připojte sluchátka pomocí jack kabelu se zdrojem zvuku. Bluetooth mód se deaktivuje

Nabíjení

- Nabijte před prvním použitím
- Při nízké baterii se ozve "please, charge it"
- Připojte sluchátka s nabíječkou 5V/1A nebo USB konektorem počítače/notebooku a nabijte je na plnou kapacitu
- Sluchátka mají režim automatického šetření baterie, kdy bez zvukového signálu dojde k vypnutí za 5 minut