

# Univerzální vlhkoměr na dřevo

## Použití

1. Odstraňte ochranné krytky z měřících kolíků
2. Po vložení baterií zapněte zařízení
3. Vyberte vhodný režim měření – A,B,C,D
4. Zatlačte jehly do dřeva a sledujte odečet na obrazovce
5. Vypněte zařízení

Zařízení má funkci automatického vypnutí po 15 minutách, což umožňuje nižší spotřebu baterie



## Režim měření

### A

- Týkové dřevo
- Ořech
- Afromasia/Kokrodua
- Gumovník
- Para ořech

### B

- Buk
- Cedr
- Topol bílý
- Dvojkřídláč

### C

- Jedle
- Třešeň

### D

- Borovice
- Bříza
- Lípa
- Modřín



## Výměna baterie

Jakmile se na displeji zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterii co nejdříve

1. Odstraňte kryt pro baterie (zadní část)
2. Vyjměte slabé 9V baterie
3. Vložte nové
4. Zavřete kryt