

LED digitální hodiny 1019

Nastavení budíku

1. Pro nastavení všech parametrů podržte tlačítko SET
2. Počkejte a až se jeden z parametrů rozbliká, můžete začít nastavit parametr (hodiny, datum,..)
3. Pomocí tlačítek dolů a nahoru (down, up) zvyšujeme a snižujeme hodnotu každého parametru
4. Po nastavení času, data a dne v týdnu posledním kliknutím pomocí tlačítka SET opustíte nastavení
5. Tlačítko MODE slouží ke změně z aktuálního času na budík
 - a. Kde nastavíte jak čas budíku, tak melodii budíku (na výběr ze šesti tónů)
6. Tlačítko LIGHT slouží k osvětlení hodin

Specifikace

- Teplota se nastavuje automaticky a nelze ji ručně upravit
- Zobrazení času můžeme změnit z formátu 12H na 24H
- Zobrazení teploty můžeme změnit z °C na "F" a naopak

