

Clona hd vision do auta

Rychlá a snadná instalace během sekundy do kteréhokoliv automobilu. Clonu nečistěte pomocí rozpouštědel (na sklo nebo povrchové čištění). Pro čištění použijte roztok vody s mýdlem a otírejte čistým hadříkem.

1. Dejte clonu vašeho automobilu do horní pozice.
2. Clonu držte s otevřeným klípem směrem k sobě.

Poznámka: obě clony by měly směřovat dolu.

3. Klíp zasuňte ze zadní strany clony vašeho automobilu.
4. Odlepte ochrannou fólii z obou stran.

Použití denní clony

Denní clona redukuje sluneční odlesky. Noční clonu nechte v horní poloze a denní clonu si dejte do svého zorného pole.

Poznámka: pokud používáte denní clonu, noční clona by měla být vždy v horní pozici.

Použití noční clony

Noční clona redukuje záření světlometů a pouliční osvětlení. Posuňte denní clonu do horní polohy směrem dozadu a noční clonu dejte do svého zorného pole.

Poznámka: pokud nechcete používat clonu, dejte obě clony do rovného polohy mimo své zorné pole.